

EASY-GRIP NOIR

Sur-chaussure antidérapante



REF « EGN »

- Composition: Caoutchouc.
- Usage professionnel: Sécurise tous les déplacements sur sols glissants, humides et/ou gras.
- ✓ Coefficient d'adhérence exceptionnel
- ✓ Structure latérale extensible : seulement 4 tailles pour couvrir du 34 au 50
- ✓ Code couleur à l'intérieur pour identifier la taille
- ✓ S'adapte à la plupart des chaussures
- ✓ Solution hygiénique et confortable
- ✓ Réutilisable et waterproof
- ✓ Semelle antidérapante Tiger-grip® avec crampons autonettoyants

Certifications

REGLEMENT EUROPEEN (EU) : 2016/425

Relatif aux équipements de protection individuelle

CE NORMES EUROPÉENNES

Attestation CE de type : 0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287
- Résistance aux hydrocarbures (FO)

Certifié EPI de risque 2

Organisme notifié:

CTC N° 0075/69367 Lyon - France

ASTM NORMES USA

- ASTM F 2913

SPS NORMES CANADIENNES

- Exigences EN ISO 13287 (SRC)

● NF EN 13287 – Résistance aux glissements

Certification SRC : Regroupe les conditions SRA et SRB

SRB : Coefficient d'adhérence mesuré sur un sol acier enduit de glycérine

SRA : Coefficient d'adhérence mesuré sur un sol céramique enduit de détergent

Surface	Contaminant	Norme ISO 13287	Résultats EASY-GRIP
Acier	Huile	SRB = 0.18	+ 340% = 0.62
	Détergent	SRA = 0.32	+140% = 0.54
Carrelage	Eau	-	0.62

Test Physico-Mécanique

Type de test	Dureté instantanée	Résistance Abrasion	Densité	Résistance rupture par traction	Allongement rupture	Résistance au déchirement
Norme		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1-Méth. A
Unité	Shore A	Mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
Résultats EASY-GRIP	50	140	1,16	137	603	10,5

Antistatisme: La sur-chaussure répond aux propriétés antistatiques.

La combinaison chaussure et sur-chaussure doit obligatoirement être testée par l'utilisateur

Tailles



	S				M				L				XL			
Taille EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+	
Taille UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13+	
Taille US (Femme)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
Taille US (Homme)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13+	

S'assurer que la sur-chaussure tienne correctement à la chaussure de l'utilisateur et s'y adapte parfaitement.

Entretien et stockage



- Lavable à la main, en machine et en autoclave - Laisser sécher loin d'une chaleur directe
- Stocker à l'abri de l'humidité et dans un endroit non soumis à des variations de température.
- Ne pas utiliser la sur-chaussure en dessous de -20°C
- Stérilisation en autoclave